

DEGRIP 5



DEGRIPPANT LUBRIFIANT HAUTE PERFORMANCE PTFE

AVANTAGES

Lubrifiant, Hydrofugeant, Anti-corrosion, Anti-oxydant, Dégrippant et Anti-grippant. Applicable à titre **préventif** ou **curatif**. Utilisable dans **toutes les positions**. Ne contient pas de silicones.

DEGRIP 5 est enrichi au **PTFE** : un agent de glissement évitant la détérioration des filets, facilite le montage ou le mouvement des pièces mobiles. **Résiste aux écarts de température** (-45 à + 245°C).

Haut pouvoir pénétrant par forte capillarité, s'insinue entre les oxydes, la rouille et le métal. Agit en présence de dépôts secs ou gommés de graisses, goudrons, ... Renferme des agents anti-corrosion.

Ne présente **pas d'agressivité** vis à vis des métaux et matériels, alliages légers, aluminium, cuivre, ...

Hydrophobe, **DEGRIP 5** repousse l'humidité qui favorise l'oxydation et la corrosion.



UTILISATIONS

DEGRIP 5 solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les boulons, écrous, vis, assemblages mécaniques, câbles, serrures, cadenas, glissières, charnières, axes de poulies, réas, ...

Préventif : Application lors du remontage pour éviter le phénomène de « soudage » entre les écrous et les filets, facilite les démontages ultérieurs.

Curatif : Application lors du démontage afin d'éviter la détérioration des pièces et notamment les filetages.



MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Selon les endroits, pulvériser **DEGRIP 5** directement sur les surfaces à dégripper : **Pulvérisation localisée** : utiliser le tube prolongateur ; **Pulvérisation large** : retirer le tube prolongateur.

Laisser pénétrer dans les parties bloquées. Renouveler l'opération si nécessaire sur les surfaces fortement grippés ou gommés. Appliquer également lors du remontage pour faciliter l'assemblage.



CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide fluide	Couleur :	ambré
Densité :	< 1	Point éclair :	17 °C afnor coupe fermée
Volume net :	500 ml	Gaz propulseur :	Butane / Propane
Mention d'avertissement :	DANGER		
Classements CLP :	SGH02		SGH07 

Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
DEGRIP A